

CERTIFICATO DI GARANZIA

CONDIZIONI

La presente garanzia ha validità 24 (ventiquattro) mesi dalla data d'acquisto. La presente garanzia è valida solo se viene correttamente compilata ed accompagnata dallo scontrino fiscale che ne prova la data ed il luogo d'acquisto. Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti dell'apparecchio che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione. Il consumatore è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale disciplinante la vendita dei beni di consumo; questa garanzia lascia impregiudicati tali diritti. La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, conseguenti ad un uso improprio dell'apparecchio ed alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni. Nel libretto di istruzioni si descrivono tutte le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dell'apparecchio. Leggere attentamente il libretto di istruzioni ed eseguire le verifiche indicate nello stesso, poiché ogni eventuale danno provocato da una cattiva installazione o da un cattivo uso non potrà essere coperto dalla presente garanzia.

LIMITAZIONI

Questo Certificato di Garanzia non è valido se l'apparecchio è stato:

- Manomesso da parte di personale non autorizzato.
- Impiegato, conservato o trasportato in modo improprio o anomalo.

Sono comunque escluse dalla garanzia, le perdite di prestazioni estetiche o tali da non compromettere la sostanza delle funzioni. Se, nonostante la cura nella selezione dei materiali e l'impegno nella realizzazione del prodotto che Lei ha appena acquistato, si dovessero riscontrare dei difetti, o qualora avesse bisogno di informazioni, Le consigliamo di contattare: **Numero verde da rete fissa: 800 444 808 - mail: assistenzaelettrici@montefarmaco.it**

Data di vendita

TIMBRO DEL RIVENDITORE

MONTEFARMACO OTC S.p.A.

Via IV Novembre, 92
20021 Bollate (MI)
Tel. 02.333091

TABELLA PARAMETRI


Nome del Prodotto: NUVOLA Vapo Essentia

Cod: 03268

Tensione nominale: 100 - 240V 50/60 Hz

Alimentazione: 12V DC-11W con alimentatore esterno

 **INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO**



MADE IN ITALY

 **MONTEFARMACO OTC**

nuvola

DIFFUSORE DI OLII ESSENZIALI

vapo
ESSENTIA



ISTRUZIONI PER L'USO

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare ad incidenti e/o danni. Istruzioni importanti, da conservare per futuro riferimento.

COMPONENTI



 **AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19UE.** Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/19976 (art. 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

AVVERTENZE

- Vapo Essentia diffusore è un apparecchio elettrico estremamente semplice e sicuro che riscalda gli olii essenziali posti all'interno della sua cavità centrale e ne diffonde l'aroma in modo efficace e sicuro (non utilizza acqua calda).
- Utilizzare solo olii Vapo Essentia o altri olii puri adatti e conformi alle leggi nazionali. L'uso di altre sostanze possono generare rischi di tossicità o incendi.
- Utilizzare l'apparecchio secondo le istruzioni di questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme al voltaggio indicato sulla targhetta posta sull'alimentatore fornito (C).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza solo se sono sotto controllo o hanno ricevuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e sono in grado di comprendere i rischi legati all'apparecchio.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e manutenzione non deve essere fatta da parte di bambini senza supervisione.
- Disinserire l'alimentazione della rete in caso di non utilizzo o pulizia. Una spina di alimentazione inserita potrebbe causare scosse elettriche o incidenti.

- Per disconnettere l'apparecchio rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la parte con l'alimentatore. Non tirare il cavo.
- Non piegare, trascinare, attorcigliare o estrarre il cavo con forza.
- Verificare regolarmente l'alimentatore esterno, cavo, spina ed involucro. Se l'alimentatore è danneggiato non deve essere utilizzato finché non sia stato riparato o sostituito.
- Posizionare il diffusore sempre su una superficie piana, stabile e rigida, non su superfici morbide come un letto, asciugamani e similari o su materiali infiammabili.
- Mettere il cavo in modo tale che altri prodotti o oggetti non appoggino su di esso. Non coprire il cavo o l'apparecchio con coperte, tappeti, asciugamani o altri oggetti. Porre il cavo lontano da aree trafficate o dove non può essere accidentalmente estratto.
- Non smontare, riparare o modificare questo apparecchio o il suo cavo di alimentazione. In caso di malfunzionamento contattare direttamente il costruttore, il suo centro assistenza o persona con qualifica similare onde evitare pericoli.
- Non immergere il filo, la spina o l'apparecchio intero in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non usare solventi acidi o basici per pulire l'apparecchio: potrebbero rovinare la ceramica.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, lavabi o piscine.
- In caso l'apparecchio non venga utilizzato per un lungo periodo, scollegare la spina, riporlo e posizionarlo in un luogo asciutto e ventilato.
- Non riempire la parte centrale (A) con liquidi che potrebbero trascinare e fuoriuscire.
- **Attenzione** al rischio di scottature: la parte centrale si riscalda, non toccare l'apparecchio mentre è in funzione e per qualche tempo dopo l'utilizzo.

PULIZIA DIFFUSORE

- Estrarre sempre la spina prima di pulire l'apparecchio.
- Asciugare con un panno morbido inumidito sia la parte esterna che la cavità centrale dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente dopo ogni uso per una migliore diffusione.
- Non pulire nessun elemento del diffusore in lavastoviglie o sotto acqua corrente.
- Pulire accuratamente la cavità interna ogni volta che si cambia il tipo di essenza.

ISTRUZIONI D'USO

- Collocare il diffusore su una superficie piana e stabile.
- Collegare l'alimentatore (C) alla presa di corrente appropriata (vedere etichetta dell'alimentatore).
- Collegare lo spinotto dell'alimentatore all'apparecchio.
- Accendere l'interruttore (B) e lasciare riscaldare l'apparecchio: il LED blu (B) di funzionamento si accende.
- Mettere 8-10 gocce di olii Vapo Essentia nella parte centrale del diffusore (A).
- Il diffusore va utilizzato al di fuori di zone esposte a intemperie atmosferiche (pioggia e vento), a calore artificiale (termosifoni, convettori o simili) e a umidità (fonti d'acqua).